

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Antena Parabólica Grid NLOS 900MHz 15dBi

Step 1: Decida si requiere la polaridad horizontal (HPOL) o la polaridad vertical (VPOL). La polaridad se cambia rotando el montaje entero del alimentador/antena en el soporte.

También decida si el uptilt o el downtilt son requeridos. El soporte se puede montar para dar el uptilt o el downtilt. La relación del montaje entre el feedhorn y la antena se fija por el montaje del feedhorn y los alambres de la antena.

Step 2: Monte el feedhorn/antena y el soporte insertando 2 pernos a través del montaje del feedhorn de alimentación y 1 perno en el agujero de soporte que queda.

Step 3: Instale el montaje de la antena al poste usando la abrazadera V Block y el U-Bolt. Ajuste la rotación y también la posición angular y después ajuste las tuercas del U-Bolt.



Polaridad Vertical