

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Antena Flat Panel

Paso 1: Decida si se requiere la polaridad horizontal (HPOL) o la polaridad vertical (VPOL). La polaridad se cambia montando el soporte y posicionando sus tornillos en diferentes posiciones en la parte posterior de la antena. Siga el indicador en la etiqueta. También puede ver la orientación usando la característica que destaca en el frente de la antena. Cuando la línea es vertical, la antena se polariza verticalmente.

Paso 2: Monte el soporte de la antena usando dos tornillos.

Paso 3: Instale el montaje de la antena al poste usando la abrazadera de soporte. Nota: la antena puede también ser superficialmente montada quitando la abrazadera del poste e instalando el soporte a una pared usando los pernos.

Paso 4: Ajuste la rotación y apriete la abrazadera del poste. Ajuste la inclinación y después apriete los dos pernos de ajuste de inclinación.

Paso 5: Junte el cable RF al conector N hembra de la antena. Impermeabilice la conexión usando la cinta de goma (o el equivalente) y después envuélvalo con cinta eléctrica.



Montura en Poste



Montura Superficial